

	1	2	3	4	5	6
A	€	¢	£	¥	§	#
B	/	\	-		@	&
C	'	~	^	<	=	>
D	*	+	±	•	◀	▶
E	()	↑	↓	←	→
F	?	!	!	!	!	!
G	½	™	©	®	®	★
H	λ	μ	Ω	~	ø	Ø
I	ğ	ğ	Ş	ş	ı	İ
J	à	À	è	È	ì	Ì
K	ò	Ò	ù	Ù	í	Í
L	á	Á	é	É	ó	Ó
M	ó	Ó	ê	Ê	ÿ	ÿ
N	â	Â	ë	Ë	ÿ	ÿ
O	î	Î	ü	Ü	æ	Æ
P	ç	Ç	ä	Ä	œ	Œ
Q	ç	Ç	ä	Ä	œ	Œ
R	ä	Ä	ü	Ü	ÿ	ÿ
S	ñ	Ñ	ä	Ä	ü	Ü
T	á	Á	é	È	ó	Ö
U	á	Á	é	È	ó	Ö
V	ë	Ë	ñ	Ñ	í	Ë
W	ë	Ë	ñ	Ñ	í	Ë
X	í	Í	í	Í	í	Í
Y	í	Í	í	Í	í	Í
Z	í	Í	í	Í	í	Í

ColorRenderingTable: GenericImages.tiff; PageSizeIn: 445.7x587.4; PageSizeOut: 501.7x643.4;
 PageName: AGFA Avantara 44-TAIPAN.PPC; RIPTime: 17:16:00 2000/07/26; Resolution: 1800dpi;
 Screening: ABS_TRAD_1800_150_RND; Transfer: Linear;

Inleiding

De Dymo LabelPoint 200 maakt het u mogelijk een grote verscheidenheid aan zelfklevende labels met 1 tot 90 karakters te maken. De LabelPoint gebruikt 6mm, 9mm of 12mm tape-cassettes in verschillende labelkleuren. De achterkant van de label heeft een snijlijn voor het eenvoudig verwijderen van de achterzijde. Tekst kan horizontaal of verticaal, in verschillende karaktergroottes en stijlen en kan links uitgelijnd, rechts uitgelijnd of gecentreerd op de label worden geprint.

Garantie Registratie

Vul alstublieft de garantiekaart in en stuur deze binnen zeven dagen terug – zie de garantiekaart voor verdere details.

Stroomtoevoer

BATTERIJEN

- Trek het vergrendelingsclipje naar achter en verwijder vervolgens het deksel van het batterijencompartiment – zie figuur **A1**, pagina 2.
- Plaats zes AA alkaline of oplaadbare nikkel-cadmium batterijen in het compartiment; let daarbij op de polariteitstekens **A+** en sluit daarna het deksel.
- Verwijder de batterijen indien de LabelPoint voor langere tijd niet gebruikt wordt.

WISSELSTROOM ADAPTER

- Sluit de wisselstroom adapter aan **A0**. Bij het aansluiten van de adapter wordt de stroomtoevoer van de batterijen onderbroken.
- Verwijder de plug van de adapter uit de LabelPoint alvorens de adapter uit het stopcontact te verwijderen, teneinde de instellingen te behouden (zie ook ON/OFF).


Cassette vervangen

- Schuif het vergrendelingsclipje zoals aangegeven om het cassettedeksel te openen **B0**.
- Houd de cassette **B2** zoals getoond en licht deze er recht uit.
- Verzeker u ervan dat de tape en carbon **B0** strak staan in de opening van de cassette, voordat deze wordt geïnstalleerd. Indien nodig: draai het spoeltje **B0** kloksgewijs op tot het carbon strak staat.
- Controleer of de cassette-schakelaar **B0** overeenstemt met het soort tape, zie pagina 2. Een inkeping in de cassette valt over de schakelaar wanneer het correct is geïnstalleerd.
- Plaats de tape-cassette en carbon zoals aangegeven, tussen de aandrukrol **C0** en de printkop **C2**.
- Druk stevig **C0** zodat de cassette op zijn plaats *klikt*. Verzeker u ervan dat tape en carbon correct geplaatst zijn.
- Sluit het deksel **B0**.

Uw eerste label printen

NL

U zult ongetwijfeld verstandig staan van de vele mogelijkheden die de LabelPoint 200 u biedt. Voordat wij deze uitgebreide mogelijkheden nader toelichten leggen wij u eerst uit hoe u uw eerste label print:





1. Plaats de batterijen of sluit de wisselstroom adapter aan op het stopcontact – ‘Stroomtoevoer’.
2. Open het cassettedeksel en verzek u ervan dat de tape-cassette correct is geplaatst – zie pagina 2 en ‘Cassette vervangen’.
3. Sluit het deksel en druk op  om de stroom in te schakelen. De display ziet er nu als volgt uit:



Cursor knippert

4. Gebruik het toetsenbord om uw volledige naam in te typen. Elk karakter dat u intypt zal op de display verschijnen, bijvoorbeeld:



- Druk  in om het volgende karakter in HOOFDLETTER te zetten.
- Druk  in om alle volgende karakters in HOOFDLETTERS af te drukken.
- Druk op de spatietoets om een spatie tussen de namen in te voegen.
- Als u een fout maakt, kunt u op  drukken om het teken links van de cursor te verwijderen.
- 5. Als u klaar bent met typen, drukt u op . De label zal geprint worden, wacht tot het mechanisme gestopt is en druk de snijkop **E** in om de label af te snijden.

U heeft nu een naamlabel van hoge kwaliteit - gooi het niet weg! Indien dit uw persoonlijke machine is, waarom plakt u de label niet aan de onderzijde van uw LabelPoint om uw eigendom identificeren? U heeft nu kennis gemaakt met één van de vele toepassingen van DYMO labels.



De Display



De display toont:

- Tot twee regels van maximaal 15 karakters, plus de cursor, tegelijkertijd.
- Functieaanduidingen – zoals bovenstaand aangegeven.
- De display zal knipperen indien u bij het uitvoeren van een bepaalde functie een verkeerde handeling verricht.

Funcietoetsen

ON/OFF

Schakel de stroom aan en uit.

- Indien geen toetsen worden ingedrukt schakelt het apparaat na twee minuten automatisch uit. De laatste label zal bewaard worden en verschijnt op de display wanneer de LabelPoint weer wordt aangezet. Bovendien blijven de instellingen behouden.
- Opmerking: Als de batterijen meer dan een paar seconden zijn verwijderd, zullen alle tekst en instellingen verloren gaan. Wanneer het apparaat weer stroom krijgt, zal de display een knipperende cursor tonen (geen tekst) en de instellingen zijn: normale hoogte, normale breedte en alle andere instellingen uitgeschakeld.

HOOFDLETTERS

- Druk in om alle volgende karakters in HOOFDLETTERS af te drukken, zoals wordt aangegeven door de **CAPS** aanduiding in de display.
- Druk nogmaals in om de functie ongedaan te maken en terug te keren naar kleine letters.

SHIFT TOETS

Druk in en houd vast om de 'shift' positie te activeren.

- Druk in en houd ingedrukt om het volgende alfabetische karakter in HOOFDLETTER te zetten.
- Voor toetsen met een dubbele functie: druk eerst op en houd vast om de functie of letter boven de toets uit te voeren.
- Wanneer ingedrukt wordt terwijl **CAPS** is ingesteld, dan krijgt u een kleine letter.

DELETE

- Door deze toets te gebruiken wordt het teken links van de cursor verwijderd, of wordt een bepaalde functie geannuleerd.

VERWIJDEREN VAN TEKST +

- Druk in om alle tekst en eventuele lengte instelling ongedaan te maken. De lettergrootte en de stijlinstellingen blijven onveranderd. Tevens te gebruiken om uit bepaalde functies te gaan of om de functie ongedaan te maken.

CURSORTOETSEN

- Druk of in om de cursor karakter voor karakter door de tekst te bewegen.
- Druk in en houd ingedrukt om snel door de tekst te bewegen.
- Druk + of in om de cursor naar het begin of het einde van de label te verplaatsen.
- In combinatie met bepaalde toetsen kunt u door middel van of specifieke functies selecteren.
- Karakters toevoegen: gebruik of om de cursor onder het karakter te plaatsen dat rechts staat van de plaats waar de tekst moet worden toegevoegd. Tik dan het gewenste karakter in.
- Druk of in om de cursor naar het begin van de vorige of volgende regel van een label met meerdere regels te verplaatsen.
- Druk + of of om de cursor naar het begin of het einde van de label te verplaatsen.

PRINTEN

- Druk in om de label af te drukken.
- Druk de snoopke **E** in om de label af te snijden - zie pagina 2.
- Indien de display toont, dan is de tape-cassette die in de machine geplaatst is te smal om het label te printen. Plaats een cassette met een bredere tape.

AFDRUKVOORBEELD

Stelt u in staat om uw label te bekijken voordat u gaat printen.

- Druk + en de volledige tekst zal over het scherm lopen. Bij labels met 2 of meer regels zal het afdrukvoorbeeld eruitzien als de tekst van een eenregelig label.

SPATIE TOETS

Druk op om een spatie in de tekst toe te voegen.

SYMBOLEN +

- Druk + in om een symboolkarakter te selecteren – zie 'symbolen en speciale karakters' en de symbolentabel op pagina 2.


KARAKTERGROOTTE

- De display toont de op dat moment geselecteerde karaktergrootte:



Hoogte	Smal	Normaal	Breed
Minimaal			
Normaal			

- Normale hoogte is mogelijk op alle labels behalve 6mm tape. Minimale hoogte is mogelijk op alle labels.
- Druk om het karaktergrootte menu te selecteren.



Gebruik om de gewenste karaktergrootte te selecteren, druk dan in om de selectie te bevestigen.

De B functie zorgt voor zeer duidelijke labels doordat de volledige printhoogte gebruikt wordt op alle labels behalve 6mm tape. In de B-stand wordt alle tekst geprint als hoofdletters (zonder accenten).

- Om een label in "B" formaat te selecteren, gebruik of om de cursor onder de "B" te plaatsen en druk (zoals bevestigd wordt in de display).
- Wanneer "B" is geselecteerd kunt u kiezen uit smal, normaal en breed maar zijn alle andere opties niet beschikbaar.

POSITIONERING VAN TEKST

Labels worden gewoonlijk geprint met de tekst links uitgelijnd. Op labels met meerdere regels, druk in om linkslijnend, rechtslijnend of gecentreerde tekst te selecteren, zoals getoond in de display. Zie ook 'Label lengte'.

VERTICALE TEKST

- roteert de tekst 90 graden, zodat de label wordt geprint, zoals bevestigd wordt door de VERT aanduiding in de display.
- Druk opnieuw om te annuleren en terug te keren naar horizontale tekst.

Opmerking: Verticale tekst kan niet op meerdere regels worden ingesteld.

MEERDERE REGELS PRINTEN

- Druk op om de volgende regel te beginnen, bijvoorbeeld: **Dit is een label met ↓ twee regels** wordt als volgt geprint.

Dit is een label met twee regels De display zal twee regels aangeven:

Labels kunnen als volgt worden geprint:

6mm

9mm

9mm

12mm

12mm

De regel aanduiding in de display zal het aantal regels bevestigen.

OMKADERD/ONDERSTREEPT AFDrukKEN

- Indien geen omkader- of onderstrepen optie geselecteerd is, zal eenmaal drukken op het volgende menu opleveren:

Onderstreept - = **DYMO**

Vierkant kader - =

Gepunt kader - =

Afgeronde hoeken - =

Zig-Zag kader - =

Schaduw kader - =

- Gebruik of of om de cursor onder de gewenste selectie te plaatsen, of druk om de optie te selecteren (zoals bevestigd wordt door of — aanduiding in de display) of om dit menu te verlaten.
- Wanneer de of — aanduiding in het display verschijnt, druk dan op om de omkader- of onderstrepen optie te annuleren.

LABELLENGTE

De lengte is normaal gesproken automatisch gecaluleerd, overeenkomend met de lengte en grootte van de tekst op de label.

De label lengte functie toont de laatst gebruikte vaste label lengte bijvoorbeeld:

45mm ↑↓ ←10→

- Druk in om de lengte functie uit te schakelen zonder de lengte te veranderen, of:
- Gebruik of om de lengte te verhogen (maximaal 5000mm) of te verkleinen met stappen van 1mm of of om de lengte te verkleinen of te verhogen met stappen van 10mm. De vaste minimum lengte is 45mm.
- Druk op om de lengte vast te stellen voor alle navolgende labels, zoals bevestigd door de lengte indicatie in de display.
- Druk op om de vastgestelde lengte te annuleren en de lengte wordt automatisch bepaald.
- Indien de vastgestelde label lengte te kort is voor de tekst druk dan op + , de display toont hoeveel langer de label is dan de vastgestelde lengte, bijvoorbeeld: en de label wordt niet geprint. Of annuleer de label lengte (zie boven) of druk tweemaal dan om de lengte te verhogen; de label is nu lang genoeg en kan worden geprint.

MEERDERE KOPIEËN

- Uw LabelPoint kan 1 tot 99 kopieën maken.
- Om gebruik te maken van deze optie druk dan om het laatst gebruikte aantal te tonen, bijvoorbeeld: # = 03 . Gebruik of om het aantal gewenste kopieën te verhogen of te verkleinen, druk dan om het aantal te bevestigen (zoals bevestigd wordt in de display). Om het gewenste aantal te printen druk .
- Om deze optie te annuleren druk + .

Opmerking: Een gestippelde lijn geeft aan waar u handmatig de labels kunt knippen.

OPEENVOLGENDE NUMMERING

Labels kunnen geprint worden waarbij een getal automatisch met 1 verhoogd wordt.

- Het startcijfer waarvan opeend genummerd zal worden is het uiterst rechte cijfer van het getal op de label. Druk op dan , de display zal dan automatisch het getal met 1 hebben opgehoogd. Druk vervolgens en dan om door te gaan.
- Het is ook mogelijk om **automatisch opeend te nummeren** wanneer u meervoudige kopieën maakt.
- Druk uw startnummer in, bijvoorbeeld LABEL 1A.
- Druk vervolgens en daarna gevolgd door totdat het gewenste aantal kopieën wordt weergegeven, bijvoorbeeld 10, of gebruik of om de cursor onder het gewenste aantal te plaatsen. Druk om dit te bevestigen.
Druk nu en vervolgens . De tien labels zullen worden afgedrukt – LABEL 1A tot en met LABEL 10A. Indien u gebruik maakt van een vastgestelde labellenlengte, zal de LabelPoint het printen stoppen zodra de tekst langer is dan de vastgestelde labellenlengte.

STIJL

- Druk in om het Style menu te tonen.
- Gebruik of om *cursief*, *open* of spiegelbeeld te selecteren, vervolgens drukt u om dit te bevestigen. De Style aanduiding zal in de display verschijnen.
- Druk nogmaals op om te annuleren en terug te keren naar de normale tekst.

PAGINA +

U kunt uw label in verschillende 'pagina's' of tekstvakken onderverdelen, elk met zijn eigen specifieke tekst- en stijlinstellingen. Het aantal regels dat op elke pagina geprint kan worden hangt af van de labelbreedte.

- Druk + om een pagina in te voegen.
- Druk op + voor een afdrukvoorbeeld van de label; elke pagina wordt geïdentificeerd met het symbool **•|•**.

GEHEUGEN LAATSTE LABEL

- Indien het apparaat wordt uitgeschakeld zullen de laatst gebruikte instellingen en tekst in het geheugen blijven staan, deze zullen vervolgens getoond worden wanneer het apparaat weer wordt aangezet. Het verwijderen van de batterijen voor langer dan enkele seconden heeft tot gevolg dat alle informatie verloren gaat.

POSITIONERING VAN DE TEKST +

- Indien de labellenlengte is vastgesteld, zal iedere keer dat u + drukt de figuur gecentreerd, links of rechts uitgelijnd worden zoals getoond in de display.

EUROCONVERSIE of +

De LabelPoint kan een valuta converteren in of Euro's converteren in een andere valuta door + in te drukken. Indien men hiervoor kiest wordt de label van rechts naar links gescand voor een getal. De eerste komma (,) of een punt (.) van rechts naar links gezien wordt als een decimale punt gezien. Bijvoorbeeld:

- Indien men wil converteren tussen Euro's en Belgische Francs (zie Euro Set-Up) + indrukken zal het getal op de label converteren in Belgische Francs en zal BF toevoegen aan het einde van de label: 'Verkoop 10.00/' wordt 'Verkoop 10.00/BF 403.40'.

Indien het originele getal aan het eind van de label geplaatst is, zal dit vervangen worden door de BF waarde:

'Verkoop 10.00' wordt 'Verkoop BF 403.40'

- Druk op om het getal te converteren naar Euro's en om het Euroteken toe te voegen aan het einde van de label: 'Verkoop 10.00/' wordt 'Verkoop 10/€0.24'
- Indien het originele getal aan het einde van de label is geplaatst zal het vervangen worden door de Eurowaarde: 'Verkoop 10.00/' wordt 'Verkoop €0.24'.

Opmerking: getallen worden afgerond op een honderdste.

EURO SET-UP

Om de waarde voor de conversie naar Euro vast te stellen:

- Druk + en dan vervolgens . De display zal de vorig ingestelde valuta tonen en de conversiewaarde in Euro's, bijvoorbeeld:
BEF BF 40,3399
- Gebruik of om door de beschikbare valuta's te lopen.

Nederland: f 2,20371
Oostenrijk: 13,7603 6S
België: BF 40,3399
Duitsland: DM 1,95583
Spanje: 166,386 Pts
Finland: 5,94573 mk
Frankrijk: 6,55957 Fr
Ierland: £ 0,78756
Italië: L 1936,27
Luxemburg: LF 40,3399
€ = _

Druk om de selectie te bevestigen

- De volgende keer als u op of + drukt zal de conversie tussen Euro's en de geselecteerde valuta zijn. De regel die €=, toont, is door de gebruiker te definiëren. U kunt een valutasymbool en conversiewaarde van uw eigen valuta naar de Euro invoeren, bijvoorbeeld \$US. Opmerking: voor valuta's groter dan de Euro dient u een '0' in te voeren voor de decimale punt van het getal.

