



VERTICALE WIKKEL

- 1 Druk op V. WRAP
- 2 Kies de diameter van de kabel en druk OK
- 3 Voer tekst in: A101
- 4 Druk op PRINT

2



VLAGGETJE

- 1 Druk op FLAG
- 2 Kies de lengte van het vlaggetje: AUTO, druk op OK
- 3 Druk op LIBRARY
- 4 Kies VOICE/DATA, druk op OK
- 5 Druk op L, kies LAN, druk op OK
- 6 Druk op PRINT

4



ELEKTRISCH PANEEL

- 1 Druk op TBLOCK
- 2 Kies het aantal blokken: 6, en de bloksgrootte: 25 mm, Kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: Slaapkamer 1, druk op ENTER, Hal
- 4 Druk op om naar de volgende zekering te gaan
- 5 Voer tekst in: Keuken
- 6 Herhaal stappen 4 - 5 tot alle zekeringen gelabeld zijn
- 7 Druk op PRINT

6



ACHTERKANT PATCHPANEEL (# 1)

- 1 Creëer een Patchpaneel. (zie Patchpaneel stappen 1-6 op pagina 7)
- 2 Druk op SHIFT + PPANEL
- 3 Kies 1 als # kopieën
- 4 Druk op PRINT

8



A/V SCHAKEL-PANEEL

- 1 Druk op PPANEL
- 2 Kies POORTAFSTAND: 40 mm en # POORTEN: 3, kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: GRT SLPKMR
- 4 Druk een keer op om naar de volgende connector te gaan
- 5 Herhaal stappen 3 - 4 tot de eerste drie poorten gelabeld zijn
- 6 Druk op INSERT + , - kies volgende label invoegen, druk op OK
- 7 Herhaal stappen 3 - 6 tot alle poorten gelabeld zijn
- 8 Druk op PRINT selecteer alles

10



KLEMMENBLOK

- 1 Druk op TBLOCK
- 2 Kies # klemmen: 8, en de klemmenbreedte: 6 mm, kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: T01
- 4 Druk op SERIAL
- 5 Kies 1 om te serialiseren, druk op OK
- 6 Kies stap: 1 en # serializaties: 8, druk op OK
- 7 Druk op PRINT

12



VASTE LENGTE

- 1 Druk op FIXED
- 2 Kies de lengte van het label: 90 mm, druk op OK
- 3 Voer tekst in: 230 volt
- 4 Druk op PRINT

14

RHINO 6000
PROFESSIONAL LABELLING TOOLS

HOW DO YOU SIGN YOUR WORK?™



HORIZONTALE WIKKEL

- 1 Druk op H. WRAP +
- 2 Kies de lengte van het label: AUTO, druk op OK
- 3 Voer tekst in: Slaapkamer 1 - CATV
- 4 Druk op PRINT

3



ZELF-LAMINEREND ETIKET

- 1 Druk op SELF-LAM +
- 2 Kies de lengte van het label: AUTO, druk op OK
- 3 Typ tekst: A101
- 4 Druk op PRINT

5



PATCHPANEEL

- 1 Druk op PPANEL
- 2 Kies POORTAFSTAND: 17,5 mm en # POORTEN: 6, kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: A01
- 4 Druk op SERIAL
- 5 Kies 1 om gerangschikt te worden, druk op OK
- 6 Kies als stap: 1 en # serializaties: 6, druk op OK
- 7 Druk op PRINT

7

SCHAKELBORDLABELS



ACHTERKANT PATCHPANEEL (# 2)

- 1 Druk op PPANEL
- 2 Kies POORTAFSTAND: 30 mm, # POORTEN: 3, kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: A01, druk op ENTER, A02
- 4 Druk op ADV. SER. +
- 5 Kies GELIJKTIJDIG, druk op OK
- 6 Kies 1 als het eerste teken dat gereserializeerd moet worden, druk op OK
- 7 Kies 2 als het tweede teken dat gereserializeerd moet worden, druk op OK
- 8 Kies als stap: 2 en # SERIALIZATIES: 3, druk op OK
- 9 Druk op SHIFT + PPANEL +
- 10 Kies 1 als # kopieën, druk op

9



MODULES/ZEKERINGEN

- 1 Druk op MODULE
- 2 Kies 17,5 mm als zekeringsbreedte, # modules: 3, multiplicatoren: module 1, multiplicator 1, module 2, multiplicator 1, module 3, multiplicator 2, kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: BAR
- 4 Druk een keer op om naar de volgende module te gaan
- 5 Herhaal stappen 3 - 4 tot alle modules gelabeld zijn
- 6 Druk op PRINT

11



110 KLEMMEN BLOK

- 1 Druk op PPANEL
- 2 Kies poortafstand: 30 mm en # poorten: 6, kies KLAAR, druk op OK
- 3 Voer tekst in: 10-110, druk op ENTER, 20-110
- 4 Druk op ADV. SER. +
- 5 Kies GELIJKTIJDIG, druk op OK
- 6 Kies het eerste teken dat gereserializeerd moet worden, druk op OK
- 7 Kies het tweede teken dat gereserializeerd moet worden, druk op OK
- 8 Kies als stap: 1 en # SERIALIZATIES: 6, druk op OK
- 9 Druk op PRINT

13

KLEMMENBLOK LABELS



VERTICAAL

- 1 Druk op VERTICAL
- 2 Kies de lengte van het label: AUTO, druk op OK
- 3 Voer tekst in: REK 3
- 4 Druk op PRINT

15

LABELS VOOR ALGEMENE DOELEN

SNELLE TIPS

- Labelinstellingen**
SETTINGS > Huidige labelconfiguratie
- CLR-toets**
Keert terug naar algemene modus & wist alle teksten, formaten en lettertype-instellingen
- Navigatie**
Pijltoetsen
Gaat naar het volgende/vorige label
= SHIFT + PIJLTOETSEN NAAR LINKS / RECHTS
- Numerieke selecties**
PIJLTOETSEN NAAR BOVEN/ONDER (ingedrukt houden voor grotere snelheid)
Voer nummer in
- Printen**
Meerdere afdrukken = SHIFT + PRINT
De tape doorvoeren = SHIFT + CUT
- Labels invoegen / verwijderen**
Labels invoegen = SHIFT + SAVE
Labels verwijderen = SHIFT + RECALL
- Labels opslaan / terughalen**
Labels opslaan = SAVE
Labels terughalen = RECALL
- Serialiseren**
Eenvoudig (A1 A2 A3) = SERIAL
Gelijktijdig (A1 B2 C3) = SHIFT + SERIAL > Gelijktijdig
Geavanceerd (A1 A2 B1 B2 A1 B2): SHIFT + SERIAL > Geavanceerd
- Technische ondersteuning:** B:02 713 38 08 / NL: 020 581 93 86
- DYMO**
Dymo bvba, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas - Belgium, A Newell Rubbermaid Company, www.Dymo.com, Made in China - ©2007 DYMO
- 931668

