



SENTIDO VERTICAL

- 1 Pulse V.WRAP
- 2 Seleccione el diámetro del cable Ø, presionar OK
- 3 Introduzca el texto: A101
- 4 Pulse PRINT

2



BANDEROLA

- 1 Pulse FLAG
- 2 Configure la longitud de la banderola: AUTO, pulse OK
- 3 Pulse LIBRARY
- 4 Seleccione VOICE/DATA, pulse OK
- 5 Pulse L, seleccione LAN, pulse OK
- 6 Pulse PRINT

4



PANEL ELÉCTRICO

- 1 Pulse TBLOCK
- 2 Configure el número de regletas: 6, y tamaño de la regleta: 25 mm, seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: Dormitorio 1, Pulse ENTER, Hall
- 4 Pulse para pasar a la etiqueta del siguiente disyuntor
- 5 Introduzca el texto: Cocina
- 6 Repita los pasos 4 - 5 hasta que todos los disyuntores estén etiquetados
- 7 Pulse PRINT

6



REVERSO DEL PATCHPANEL (#1)

- 1 Cree un Patchpanel (vea los pasos 1-6 Patchpanel en la página 7)
- 2 Pulse SHIFT + PPANEL
- 3 Configure # de copias como 1
- 4 Pulse PRINT


8



PANEL DE DISTRIBUCIÓN A/V

- 1 Pulse PPANEL
- 2 Seleccione la DISTANCIA DE PUERTO: 40 mm y # DE PUERTOS: 3, Seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: MSTR BDRM
- 4 Pulse una vez para pasar al siguiente conector
- 5 Repita los pasos 3 - 4 hasta que los tres primeros puertos estén etiquetados
- 6 Pulse INSERT + , seleccione insertar la siguiente etiqueta a la derecha, pulse OK
- 7 Repita los pasos 3 - 6 hasta que todos los puertos estén etiquetados
- 8 Pulse PRINT seleccione todo


10



REGLETA DE TERMINALES

- 1 Pulse TBLOCK
- 2 Configure # de regletas: 8, y tamaño de la regleta: 6 mm, seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: T01
- 4 Pulse SERIAL
- 5 Seleccione 1 para serializarlo, pulse OK
- 6 Configure el incremento: 1 y # de serializaciones: 8, pulse OK
- 7 Pulse PRINT

12



LONGITUD FIJA

- 1 Pulse FIXED
- 2 Configure la longitud de la etiqueta: 90 mm, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: 230 Voltios
- 4 Pulse PRINT

14

RHINO 6000

PROFESSIONAL LABELLING TOOLS

GUÍA RÁPIDA

RHINO
HOW DO YOU SIGN YOUR WORK?



SENTIDO HORIZONTAL

- 1 Pulse H.WRAP +
- 2 Configure la longitud de la etiqueta: AUTO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: Dormitorio 1 - CATV
- 4 Pulse PRINT

3



AUTO LAMINADA

- 1 Pulse SELF-LAM +
- 2 Configure la longitud de la etiqueta: AUTO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: A101
- 4 Pulse PRINT

5



PATCHPANEL

- 1 Pulse PPANEL
- 2 Configure la distancia de puerto: 30 mm y # de puertos: 3, seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: A01
- 4 Pulse SERIAL
- 5 Seleccione 1 para serializarlo, pulse OK
- 6 Configure el incremento: 1 y # de serializaciones: 6, pulse OK
- 7 Pulse PRINT

7

ETIQUETAS PARA PANELES



REVERSO DEL PATCHPANEL (#2)

- 1 Pulse PPANEL
- 2 Configure la distancia de puerto: 30 mm y # de puertos: 3, seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: A01, pulse ENTER, A02
- 4 Pulse ADV.SER. +
- 5 Seleccione SIMULTÁNEO, pulse OK
- 6 Seleccione 1 como primer carácter para la serialización, pulse OK
- 7 Seleccione 2 como segundo carácter para la serialización, pulse OK
- 8 Configure el INCREMENTO: 2 y # de serializaciones: 3, pulse OK
- 9 Pulse SHIFT + PPANEL
- 10 Configure # de copias como 1, Pulse PRINT


9



MÓDULO

- 1 Pulse MODULE
- 2 Configure la longitud de fusible 17,5 mm # de módulos: 3, multiplicadores: módulo 1, multiplicador 1, módulo 2, multiplicador 1, módulo 3, multiplicador 2, seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: BAR
- 4 Pulse una vez para pasar al siguiente módulo
- 5 Repita los pasos 3 - 4 hasta que todos los módulos estén etiquetados
- 6 Pulse PRINT

11



110 REGLETA DE TERMINALES

- 1 Pulse PPANEL
- 2 Configure la distancia de puerto: 30 mm y # de puertos: 6, seleccione FINALIZADO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: 10-110, pulse ENTER, 20-110
- 4 Pulse ADV.SER. +
- 5 Seleccione SIMULTÁNEO, pulse OK
- 6 Seleccione el primer carácter para serializarlo, pulse OK
- 7 Seleccione el segundo carácter para serializarlo, pulse OK
- 8 Configure el INCREMENTO: 1 y # de SERIALIZACIONES: 6, pulse OK
- 9 Pulse PRINT

13

ETIQUETAS PARA REGLETAS DE TERMINALES



VERTICAL

- 1 Pulse VERTICAL
- 2 Seleccione la longitud de la etiqueta: AUTO, pulse OK
- 3 Introduzca el texto: RACK 3
- 4 Pulse PRINT

15

ETIQUETAS PARA FINES GENERALES

BREVES CONSEJOS

- Configuración de etiquetas**
SETTINGS > Configuración de la etiqueta actual
- Tecla CLR**
Vuelve al modo general y borra todo el texto, los formatos y la configuración de las fuentes
- Navegación**
Flechas
Pasa a la siguiente/anterior etiqueta = SHIFT + FLECHAS IZQUIERDA / DERECHA
- Selecciones de números**
FLECHAS ARRIBA / ABAJO (manténgalas pulsadas para pasar más rápido)
Introduzca un número
- Impresión**
Impresiones múltiples = SHIFT + PRINT
Introducir la cinta = SHIFT + CUT
- Introducción / supresión de etiquetas**
Insertar etiquetas = SHIFT + SAVE
Suprimir etiquetas = SHIFT + RECALL
- Guardar / recuperar etiquetas**
Guardar etiquetas = SAVE
Recuperar etiquetas = RECALL
- Serialización**
Sencilla (A1 A2 A3) = SERIAL
Simultánea (A1 B2 C3) = SHIFT + SERIAL > Simultánea
Avanzada (A1 A2 B1 B2 A1 B2): SHIFT + SERIAL > Avanzada
- Technical Support: 91 662 31 49**
- DYMO**
DYMO bvba, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas - Belgium, A Newell Rubbermaid Company, www.sanfordbrands.com, Made in China - ©2007 DYMO

931671

